

## Описание изделия:

- 37 белых и черных клавиш.
- Съёмный микрофон.
- 5 различных стилей ритмов.
- 5 видов музыкальных инструментов.
- Функции записи и воспроизведения.
- 10 демонстрационных мелодий.
- Регулировка темпа и громкости.
- 4 светодиода.
- Разъём для подключения MP3, микрофона и адаптера питания.
- Отдельная подставка.

## Способ использования:

### 1. Включение питания.

После того, как сборка синтезатора завершена, переставьте переключатель питания в положение ON (Вкл.). Теперь устройство готово к игре. Переставьте переключатель питания в положение OFF (Выкл.), чтобы отключить устройство.

### 2. 37 черных и белых клавиш.

Нажмите любую из клавиш, чтобы раздалась определенная нота.

### 3. Кнопка выбора ритма.

Выберите один из 5 установленных ритмов. Нажмите на кнопку для выбора ритма. При этом вы сможете прослушать выбранный ритм.

### 4. Кнопка выбора инструмента.

Выберите один из 5 установленных инструментов. Нажмите на кнопку для выбора инструмента. Вы можете играть на фоне воспроизводимого ритма.

### 5. Кнопки воспроизведения / остановки / записи

Нажмите на кнопку записи для записи воспроизводимой музыки. Запись длится в течение 18 секунд. Нажмите на кнопку воспроизведения, чтобы воспроизвести записанную мелодию. Нажмите на кнопку остановки, чтобы удалить записанную мелодию. Также кнопка остановки может останавливать воспроизводимую музыку и звуковые эффекты.

### 6. Кнопка демонстрационной мелодии.

Нажмите на данную кнопку, чтобы воспроизвести встроенную музыку. Нажмите на кнопку повторно, чтобы прослушать следующую мелодию. Нажмите на кнопку остановки, чтобы остановить воспроизведение.

### 7. Кнопки регулировки громкости.

Нажмите на левую кнопку, чтобы увеличить громкость. Нажмите на правую кнопку, чтобы уменьшить громкость.

### 8. Кнопки регулировки скорости ритма.

Нажмите на левую кнопку, чтобы увеличить скорость. Нажмите на правую кнопку, чтобы уменьшить скорость.

### 9. 4 светодиода.

4 светодиода будут мигать под ритм воспроизводимой музыки.

### 10. Разъемы MP3, микрофона и адаптера питания.

Вы можете использовать разъем MP3 для подключения MP3-плеера, мобильного телефона или иного устройства, которое способно проигрывать музыку. Вы можете использовать разъем микрофона для подключения микрофона, в который сможете петь. Вы можете использовать разъем адаптера питания для подключения адаптера питания. После этого вы можете подключить адаптер к сети. Не забудьте извлечь батарейки из устройства, прежде, чем воспользоваться адаптером питания.



СДЕЛАНО В КИТАЕ

Цвета и дизайн изделия могут отличаться от представленных на иллюстрации.



**ВНИМАНИЕ!** Угроза удушья. Содержит мелкие детали. Не для детей до 3 лет.