

Toilet Trouble

4+

Players ADULT
ASSEMBLY REQUIRED
Игроки ВЗРОСЛО
В СБОРЕ



Содержание:
Игра База • Туалет База •
Туалет Tank с рулон туалетной бумаги •
Унитаз с крышкой

Contents:
Game Base • Toilet Base •
Toilet Tank with Toilet Paper Roll Spinner •
Toilet Bowl with Lid



ВНИМАНИЕ:

Во избежание травм: Используйте чистую воду. Тщательно высушите после игры. Внимательно прочитайте инструкцию.




CAUTION:

TO AVOID INJURY: Use only clean tap water. Dry thoroughly after use. Read instructions thoroughly for use and care instructions.

ОБЪЕКТ / ОКОНЧАНИЕ


Flush without getting the gush! The last player left who doesn't get sprayed wins!
Промыть не фуор! Не распыляется, чтобы получить победу!

ONE-TIME ASSEMBLY / ОДНОРАЗОВЫЙ МОНТАЖ




1. Carefully slide the notches of the toilet base through the holes in the game base. /

Сиденье для унитаза монтируется на основной игре.




2. Attach the toilet bowl to the toilet base as shown. Gently push down until the parts click together. /

Как показано, туалет соединен с сиденьем унитаза.



3. Attach the toilet tank to the toilet bowl as shown. Gently push down until the parts click together. /

Как показано, резервуар соединен с туалетом.




The first time you play, replace the batteries (see battery information on back page). /

Первая игра, замените батарею (см информации батареи обратно).

GET READY! / ПРИГОТОВЬСЯ!

NOTE: Prior to playing the game, thoroughly clean all surfaces using only tap water.

1. Make sure the toilet lid is flipped to the upward position.
2. Fill toilet bowl to the fill line with clean tap water.
3. Prepare the toilet for gameplay by flushing the handle until water begins to spray.



NOTE: Game works best when placed on a flat surface.

Примечание: Играть перед игрой. С водой, чтобы очистить игрушку.

1. Откройте крышку унитаза
2. Залейте воду до ватерлинии
3. Промойте ручку до тех пор, пока вода не начнет распылять.

Примечание: Игра лучше всего работает, если ее разместить на ровной поверхности.

LET'S PLAY! / ДАВАЙ ИГРАТЬ!

The last person to have used the toilet goes first! Play continues to the left.

ON YOUR TURN:

1. Place the toilet in front of you with the toilet bowl facing you.
2. Spin the toilet paper roll spinner.
3. Press down on the handle to flush the toilet the number of times shown on the spinner.
4. If you only hear a flushing sound but no water is sprayed when you flush, you are safe, and it's the next player's turn. If you get sprayed by the gush of water, you're out!

WIN!

Continue to take turns spinning the toilet paper roll and flushing until only one player is left. The only player not to get sprayed by the toilet wins!

Последний человек, который использовал туалет, идет первым! Игра продолжается влево.

НА ВАШ ПОВОРОТ:

1. Унитаз перед вами.
2. Поверните рулон туалетной бумаги.
3. Выбранное количество раз нажать на ручку
4. Нажмите на ручку. Нет распыления воды. Вы в безопасности. Обратимся к следующему игроку. Если вы распыление воды на вас вне!

ВЫИГРАТЬ!

Продолжить игру, не распыляет воду для людей, чтобы получить победу!




PUTTING THE GAME AWAY / После игры

1. When you are done playing, pour out all water from the bowl. Then, to ensure that no water remains inside the toilet, flush the handle repeatedly until water stops spraying out. This may take many flushes.
 2. Leave the toilet upside down to dry thoroughly. When toilet is dry, store in an upright position.
1. После окончания игры. Вода выливает. Очистка туалета
2. Унитаз с ног на голову, тщательно высушены

TO REPLACE BATTERIES / ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

Replace demo batteries with alkaline batteries. Use a Phillips/cross head screwdriver (not included).
Замена батареи. Используйте крестовую отвертку (не содержит).



x2 1.5v AA
ALKALINE BATTERIES REQUIRED
DEMO BATTERIES INCLUDED
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ НЕОБХОДИМЫЕ
ДЕМО БАТАРЕЙКИ ВКЛЮЧЕНЫ

IMPERTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE
 - a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
 - b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
 - c. Remove exhausted or dead batteries from the product.
 - d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
 - e. Do not short-circuit the supply terminals.
 - f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. **DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.**
2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

ВАЖНО: Информация об аккумуляторах

⚠ ВНИМАНИЕ:

- ИЗБЕЖАТЬ УТЕЧКИ БАТАРЕИ
- Элементы питания представляют собой миниатюрные предметы.
- Замену элементов питания должны выполнять взрослые.
- Соблюдайте полярность (+/-), указанную в отсеке элементов питания.
- Не оставляйте разрядившиеся элементы питания в игрушке.
- Утилизируйте элементы питания надлежащим образом.
- Извлекайте элементы питания, если игрушка не используется долгое время.
- Рекомендуется использовать элементы питания одного или эквивалентного типа.
- НЕ сжигайте использованные элементы питания.
- НЕ бросайте элементы питания в огонь. Это может привести к их утечке или взрыву.
- НЕ используйте перезаряжаемые элементы питания.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать перезаряжаемые элементы питания.
- ИЗБЕГАЙТЕ короткого замыкания источников питания.